



Područka

s funkcí



Nepoužívejte
područky s funkcí
jako sedadlo.
Funkční prvky lze
zatížit **max. 25 kg.**

Područky Vaší sedací soupravy jsou polohovací s aretací.

Při sezení držte područku uprostřed a vytáhněte ji obloukem nahoru.

Pro delší područky použijte obě ruce (vně a uprostřed) a posuňte ji nahoru.

Všimnete si, jak se funkce aretuje v jednotlivých úrovních.



Zvláštní pozornost věnujte vodorovné poloze, jinak může dojít k nesprávnému pochopení funkce. V **nejvyšší poloze se funkce odblokuje** a područka se vrátí směrem dolů do původní polohy. Než provedete další úpravu, je nutné područku znovu aktivovat. Chcete-li to provést, **lehce zatlačte na područku shora**, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Upozornění: Netahejte za doraz silou.