



Užijte si svůj čalouněný nábytek

Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobená nesprávným použitím nebo nesprávnou obsluhou. Nároky na záruku se nevztahují na změny mechanismu nebo nesprávné použití

Funkce

Výsuv sedu

Instrukce
pro váš
čalouněný
nábytek



W
W.SCHILLIG



Funkce

manuální výsuv sedu

Vybrali jste správně!

Pohovka s manuálním výsuvem sedu.

Díky funkci výsuvu sedu, můžete rychle, snadno a pohodlně přeměnit sedák své nové pohovky na ložnou plochu.

Před prvním použitím funkce si prosím přečtete následující informace na druhé straně.

Takhle to funguje

Zvětšete hloubku sedáku: Uchopte prosím střed vaší pohovky oběma rukama a přitáhněte sedák směrem k sobě. To znamená, že si můžete zvětšit sedací plochu podle svého přání.

Dosáhli jste maximální hloubky sedáku, když jste sedák vytáhli až na doraz. **Viz obrázek č. 1**

Snížení hloubky sedáku: Chcete-li sedák znovu zasunout, umístěte obě ruce doprostřed přední části sedáku vaší pohovky a zatlačte je do pohovky co nejdále. To znamená, že vaše pohovka má opět normální hloubku sedu. **Viz obrázek č. 2** Abyste mohli nástavec sedadla použít, vždy jej zcela vytáhněte.



Pozor:

- Nesaďte na přední hraně vysunutého sedáku
- Nikdy nesahejte do mechanismu výsuvu sedu
- Žádné předměty nesmí blokovat mechanismus
- Funkci používejte vždy z přední části pohovky