


Kolečka

s brzdou



díl lze podle potřeby znovu a znovu přemístit a zajistit.

Brzda je umístěna nad dvěma kolečky na dlouhé straně vašeho nábytku. Brzda umožňuje kdykoli změnit a zajistit postavení nábytku v místnosti. Pro uvolnění brzdy zatlačte nohou svisle stojící kolébkovou páku.



Ujistěte se, že dlouhá strana se dvěma aretačními kolečky směřuje k vám. Kolečka tak snadno zajistíte nohou. Tím také zabráníte poškrábání krytu na spodní straně vašeho čalouněného nábytku.

Pro vaši vlastní bezpečnost doporučujeme nábytek přemístit a používat pouze tehdy, když byla aktivována brzda, aby se zabránilo sklouznutí. Poté můžete brzdu opět uvolnit stlačením kolébkové páky pomocí tlaku nohou.

